



VOLET ROULANT

ENTRETIEN

Pour des volets roulants en PVC ou en aluminium

- 1 • Mélangez quelques gouttes de vinaigre blanc à votre eau savonneuse.
- 2 • Imbibez votre éponge de ce mélange.
- 3 • Passez votre éponge sur toutes les surfaces de votre volet : lames, tablier, etc.
- 4 • Rincez.
- 5 • Séchez à l'aide d'un chiffon.
- 6 • Dépoussiérez les coulisses de vos volets à l'aide d'un chiffon sec.

Pour les volets solaires: nettoyer le panneau solaire avec un chiffon deux fois par an.

Pour lutter efficacement contre les signes du temps et maintenir un fonctionnement optimal de vos volets roulants, il faut les entretenir régulièrement.

Les volets roulants en PVC ou en Alu ont besoin d'un nettoyage trois fois par an.

GALAXIE

